

DRQZ-AAX5 解毒複合型臭氧機

操作說明

1. 此機器須在封閉且無人及寵物環境中使用。
2. 擺放位置盡可能靠近汙染源，最少高度要求約 150 公分，擺放越高效果越好。
3. 機器右邊的旋鈕為電源開關(OFF)，持續啟動(HOLD)及定時開關，可定時 1 至 120 個分鐘。
4. 機器左邊黑色旋鈕為臭氧濃度調整鈕，可依據您的需求調整臭氧濃度：0-5000 毫克/每小時。
5. 設定所需的時間後，人員須離開處理區域。
6. 機器運作結束後約 40 分鐘方可回到處理區域。



保養提醒

1.[清潔-機器外殼]:

- *外殼請直接以沾濕軟布擦拭即可，切勿使用任何化學藥劑或噴霧式清潔劑。
 - *後面風扇及不鏽鋼濾網，請以中性清潔劑/洗碗精清洗。
- 如果仍有尚未說明之處，歡迎您隨時來電與我們連絡!



規格

尺寸：150 L x 310 W x 265 H (mm)

重量：4.3 Kgs

電力：100-120V/ 50-60Hz

耗電量：100W

臭氧濃度：0-5000 毫克/每小時

風扇：80 CFM

*可設定 1 至 120 分鐘定時裝置