

DRQZ-357-B 黑武士臭氧機

操作說明

1. 此機器須在封閉且無人及寵物環境中使用。
2. 擺放位置盡可能靠近汙染源，最少高度要求約 150 公分，擺放越高效果越好。
3. 機器正面上方的旋鈕為電源開關。持續啟動(HOLD)及定時開關，可定時 1 至 120 個分鐘。
4. 機器正面下方 HIGH/LOW 按鈕為臭氧濃度切換開關，可依據您的需求選擇臭氧濃度：LOW(3500 毫克/每小時)或 HIGH(7000 毫克/每小時)
5. 設定所需的時間後，人員離開處理區域。
6. 機器運作結束後約 30 分鐘方可回到處理區域。



產品規格

尺寸：260 L x 210 W x 180 H (mm)

重量：2.9 Kgs

電力：100-120V, 50HZ/60HZ

耗電量：100W

臭氧濃度：

LOW:3500 毫克/每小時

HIGH: 毫克/每小時

風扇：100 CFM

定時裝置: 1 至 120 分鐘

保養提醒

[清潔-機器外殼]

1. 外殼請直接以沾濕軟布擦拭即可，切勿使用任何化學藥劑或噴霧式清潔劑。
- 2 後面防塵網，請以中性清潔劑/洗碗精清洗。



[清潔-臭氧片]

1. 請先鬆開外殼左右二側共 8 顆螺絲。
2. 以軟布沾取適量酒精擦拭臭氧片(二片)(位置如圖示)。

